

REPARATION KIT HYPALON/NEOPRENE

FYSISKA EGENSKAPER

Produktbas: Syntetiska elastomerer i lösning i en blandning av estrar och ketoner.

Färg: Gul

Viskositet: Ca 1900 mPa·s

Torrhalt: Ca 19 % ± 3 %

Påverkan av frost: Viskositeten ökar tills en fast vit gel bildas. Limmet återfår sina egenskaper vid 20 °C.

Brandfarlighet: Ja, lättantändligt.

Åtgång: 150–200 g/m² limmad yta. Rekommenderad arbetstemperatur: 20–25 °C.

Öppentid: 10–90 minuter vid kallapplicering.

LÄCKAGESÖKNING

Pumpa upp till 240 mbar, använd såpvatten, markera läckor.

APPLICERING AV LIM

För bästa resultat: använd mellan 15–25 °C, relativ luftfuktighet under 75 %, väl ventilerat utrymme.

Förberedelse: Töm och lägg på plan yta. Klipp lapp med minst 50 mm överlapp. Rugga upp ytor med 120 slippapper. Rengör ytan som skall limmas med aceton 2 gånger

Blandning av limmet: Blanda limmet med 3-8% härdare.

Limning: Applicera lim på båda ytor, vänta tills limmet är klibbtorr. Applicera andra lagret, vänta tills limmet är klibbtorr(cirka 5min). Montera lappen, släta ut från mitten, lägg press på lappen.

Torktid: 7 dagar innan uppblåsning.

RENGÖRING

Rengör verktyg direkt. Härdat material avlägsnas mekaniskt.

FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

75 ml enkomponents PU-lim + neoprenväv.

250 ml tvåkomponents PU-lim + neoprenväv.

Förvaring: 12 månader, 5–25 °C, hermetiskt tillslutet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

God ventilation, ingen rökning, undvik statisk elektricitet. Se säkerhetsdatablad.